


REDVERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
REDVERG**

RD-184103

RD-184303

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

(ХРАНИТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИЮ ВМЕСТЕ С ВАШИМ СТАНКОМ).

Внимание: Перед эксплуатацией станка внимательно изучить данную инструкцию. процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование электрического плиткореза и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации. Приобретённый Вами электрический плиткорез может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии.

Электрический плиткорез (далее по тексту - плиткорез): предназначен для резки настенной, половой, а также тротуарной плиткой. Резание других материалов на данном плиткорезе запрещено.

Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +1 до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80% . Питание от сети переменного тока, напряжения 220 В +/-10%, частоты 50 Гц +/-5%.

Транспортировка плиткореза производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

2. Общая схема станка




Рис.1

1. Кнопка включения/выключения станка.
2. Ограждение (защита) диска.
3. Направляющая планка упор.
4. Установочная метка для резки под углом.
5. Винт регулировки направляющей планки.
6. Винт регулировки угла резки.
7. Ёмкость для воды.
8. Стол.

3. Технические характеристики.

Характеристики	RD-184303	RD-184103
Напряжение сети	230В/50Гц	230В/50Гц
Мощность	450Вт	600Вт
Число оборотов	2800 об/мин	2800 об/мин
Размеры диска	180x22,2 мм	180x22,2 мм
Макс. глубина реза	34 мм	34 мм
Размеры стола	360x330 мм	420x400 мм
Макс. угол наклона стола	45 градусов	45 градусов
Вес	7,1 кг	8,7 кг
Габаритные размеры	370x350x185мм	430x415 x185 мм

Рекомендуемое номинальное время работы: не более 20 минут при постоянной нагрузке.

Перерыв после работы с постоянной нагрузкой: 5 – 10 минут.

4. Правила эксплуатации станка.

Данный станок оснащён режущим диском для резки глиняной, керамической и другой плитки (всегда применять эти диски с водой).

Перед работой:

- отключите устройство от сети питания
- проверните рукой режущий диск, чтобы проверить, вращается ли он свободно.
- Убедитесь в том, что направление стрелки на режущем диске совпадает с направлением вращения двигателя.
- Всегда храните обойму и кольца, фиксирующие режущий диск в чистоте.
- Убедитесь в том, что болт, фиксирующий режущий диск, плотно закручен.
- Заполнить водяной бак до определённого уровня (вода обеспечивает охлаждение режущего диска и уменьшение выбросов пыли). Осуществлять постоянный контроль уровня воды в баке.

Во время работы:

- Применяйте средства защиты зрения и слуха.
- Подключить станок к сети (подключать к заземлённой однофазной розетке), включить станок и дождаться достижения номинального числа оборотов двигателя.
- Постепенно подвести заготовку к режущему диску с последующим приложением соответствующего давления в зависимости от толщины и типа материала заготовки.
- Ни в коем случае не пилите плитку на весу, держа в руках! Всегда плотно прижимайте её к направляющей.
- Ни в коем случае нельзя резать более чем одну плитку.
- Запрещается резать слишком мелкие изделия, величина которых не даёт возможности плотного прижатия к направляющей и/или соблюдения безопасного расстояния между руками и режущим диском.
- Следите за тем, чтобы вблизи устройства и на рабочем столе не находились посторонние предметы, которые могут помешать работе, или создать опасную ситуацию.
- Не используйте низко качественные режущие круги, диаметр и посадочное отверстие круга должны соответствовать техническим данным инструмента.
- Перед началом резки включите станок с закреплённым режущим кругом на несколько секунд. При появлении посторонних звуков и/или чрезмерном колебании необходимо немедленно выключить и обесточить прибор. Попытайтесь найти и устранить причину неисправности, или обратитесь в сервисный центр.
- Перед началом резки режущий диск должен набрать максимальную скорость.
- Не набирайте чрезмерной скорости режущего диска во время резки.
- Недопустима работа режущего диска “в сухую”. Если ванна не будет полностью наполнена водой, то диск перегреется, и понизится качество резания.
- Запуск плиткореза осуществляется путём нажатия на выключатель 1 (рис. 2).


Рис.2

- Во время работы своевременно удаляйте пыльные отходы, пыль и крошки с рабочего стола, чрезмерное их скопление может привести к травме или к зажиму пильного диска.
- По завершении работы слить воду и прочистить станок.


После окончания работы

- Отключить станок от сети.
- Слить воду из бака.
- Предупреждение: Не допускать проникновения влаги в станок; вода не должна попасть в двигатель.

Направляющая планка

Направляющая планка (3) рис.3 позволяет выполнять резку параллельно кромке.


Регулировка: Ослабить винт (5) и установить направляющую планку на требуемое расстояние. Затянуть винт.


Рис.3

Регулировка угла резки

Угол резки может быть отрегулирован в диапазоне от 0 до 45°.

Регулировка: Ослабить винт (6) рис.4, установить угол резки путём наклона стола вверх до достижения требуемого угла. Затянуть винт (6).


Рис.4

Замена режущего диска

1. Диски, имеющие трещины или искривления, являются непригодными для дальнейшего использования и должны быть немедленно заменены.
2. На плиткорезе установлен диск с внешним диаметром 180 мм.
3. Диски, назначение и параметры которых не соответствуют приведённым инструкциям, не пригодны для использования на данной машине.

4. Не забудьте отсоединить шнур питания от сети перед операциями по замене диска.
5. При установке соблюдайте указанное на диске направление вращения.
6. Чтобы заменить режущий диск, следует:
 - достаньте контейнер для воды (рис. 5);
 - придержать обойму режущего круга и открутить гайку, фиксирующую круг, с помощью гаечного ключа (рис. 6);
 - замените диск;
 - установите диск, выполнив выше приведённые операции в обратном порядке;
 - проверьте надёжность крепления диска;
 - сделайте пробный пуск машины, убедитесь, что диск не закусывает, и он свободно вращается в прорези стола



Рис.5




Рис.6

5. Меры предосторожности в процессе эксплуатации станка.

- Поддерживать чистоту на рабочем месте.
- Учитывать внешние условия. Не подвергать электроинструмент воздействию дождя. Не использовать электроинструмент во влажных или сырых помещениях. Хранить инструмент в сухом месте. Не использовать электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не допускать детей и посторонних лиц к инструменту. Не допускать касания инструмента или электрического кабеля посторонними лицами.
- Хранить инструменты в безопасном месте. Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом закрытом помещении, недоступном для детей.
- Не перегружать инструмент. Инструмент выполнит работу более качественно и безопасно при номинальной нагрузке, для которой он рассчитан.
- Использовать соответствующую одежду. Не носить свободную одежду или предметы бижутерии, которые могут быть захвачены вращающимися деталями. При работе вне помещения рекомендуется использовать рабочие перчатки и обувь с нескользящей подошвой.
- Использовать защитные очки. При образовании пыли в процессе работы использовать респиратор.
- Не перемещать инструмент за сетевой кабель и не тянуть кабель для отключения инструмента от сетевой розетки.
- Не допускать нестандартных положений вашего тела. Необходимо сохранять вертикальное положение тела и постоянно следить за поддержанием равновесия.
- Отключать станок после окончания работы, перед проведением техобслуживания и при замене диска.
- При подключении станка к сети убедиться в том, что пусковой переключатель находится в положении «Выкл.».
- Проверить исправность станка. Перед началом работы убедиться в наличии и исправности защитных ограждений. Убедиться в том, что движущиеся компоненты находятся в рабочем состоянии, не заблокированы и не имеют повреждений. Ремонт или замена ограждений и повреждённых компонентов осуществляется предприятием розничной торговли.
- Напряжение в сети должно соответствовать техническим параметрам, указанным в табличке с паспортными данными.
- Не зажимать или не демонтировать ограждение режущего ножа.
- Не тормозить режущий диск путём давления на боковые стороны диска.
- Использовать станок для резки плитки только в виде стационарного инструмента.

- Убедиться в том, что режущий диск надёжно зафиксирован и вращается в правильном направлении.

6. ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 4561-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы **RedVerg!**

Компания **RedVerg** гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах. Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской. Инструмент предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, ненадлежащим уходом, повреждение механизма, произошедшее вследствие холостой работы насоса (без воды), а так же попадания в воду инородных тел.;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов; при промышленном использовании плиткореза (беспрерывный процесс реза);
- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, травосборников у косилок, воздушных фильтров, направляющих роликов, стволов, на водяной насос (помпа) и т. п.), сменных приспособлений (пилки, ножей, дисков, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумулятора);
- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или не довернутые винты и элементы крепления, щели на корпусе, удлиненный шнур питания;
- при наличии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;
- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: **редверг.рф** или по телефону горячей линии: **8-800-700-70-77**

7. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации. При полной выработке ресурса изделия необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией.



Продукция Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер и уполномоченный представитель производителя:

ООО "ТМК ОптимаТорг" 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.25.

Сделано в КНР.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят« _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят« _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)